

App 1.631:

- Self test slået fra igen, introduceres senere på eltænderen alene
- Udgangsikoner for vejr 2 ventil, vejr 1 og 2 pumpe i udgangsikoner vises nu korrekt
- Knapper på forbindelsessiden forsvinder ikke længere hvis app minimeres
- Skift a sprog mere smidigt
- Nyt target api til google play (bedre hastighed)
- Indstillinger ikon på forbindelsessiden
- Slår selv lokation til i Android for NBE eksterne skærme
- Tilføjet versionsnummer i hændelseslog for powerup, update download og firmware opdateret
- Slår selv wifi til på NBE eksterne skærme, hvis slået fra
- Retter så indgange kan sættes selvom tilsvarende udgange er optaget
- Retter mindre detalje med alarm modtryk grænser i interfacet

Styring 1010.16:

- Rettelser i intern autotest, herunder modelnummer
- Forbedringer i tilslutning til ekstern router ved power on (mac adresse huskes)
- Opdateringer med nyt buildnummer alene skrives nu også i hændelsesloggen
- Udgangsikoner i app vises nu korrekt i alle situationer
- Pumpemotion med 2 minutters drift af en pumpe, hvis den ikke har kørt i 24 timer. Gælder kedelpumpe, vejrkompenseringspumper og solvarmepumpe.
- Optimeringer i kommunikation med stokercloud
- Ved poweron vises nu versionsnummer og build nummer i hændelseslog
- Snegls køretid ved 50% gemmes nu også i hændelseslog
- Understøtter wifi firmware 3.0.0
- Komma i ssid og password er nu tilladt
- Automatisk start af luftflow kalibrering sker ikke længere når funktionen slås til
- Efter luftflow kalibrering gemmes de tre tal for luftflow, som modsvarer setupværdier for ønsket effekt af blæser, både som setupværdier og som factory værdier